

BRANNSIKKERHET



Som boligeier er du ansvarlig for brann sikkerheten i huset. Du kan redusere brannrisikoen ved å utføre følgende:

Hver dag før du legger deg:

- » Sjekk at komfyr, vaskemaskin og tørketrommel er slått av
- » Sjekk at øvrige apparater og belysning som ikke trenger å stå på, er slått av
- » Sjekk at ingen ovner, transformatorer eller ladere er tildekket
- » Sjekk at levende lys er slukket
- » Sjekk at papp og annet lett antennelig materiale ikke oppbevares der hvor uvedkommende kan komme til

Hver måned:

- » Alle boenheter skal ha minimum en røykvarsler som testes ved å bruke testknappen
- » Beboer er ansvarlig for å skifte ut defekt røykvarslere
- » Test jordfeilbryteren i sikringsskapet

Hvert kvartal:

- » Sjekk at nåla i trykkmåleren på brannsløkkeapparatet peker på det grønne feltet
- » Vend pulverapparatet opp ned et par ganger, slik at pulveret ikke klumper seg
- » Sjekk at husbrannslangen er tilkoblet og fungerer
- » Rengjør kjøkkenvifta for brannfarlig fett

Hvert halvår:

- » Gjennomfør en brannøvelse for hele familien
- » Undersøk om det er svimerker eller sterk varmgang i sikringsskapet
- » Stram til eventuelle skrusikringer i sikringsskapet

Hvert år:

- » Bytt batteri i røykvarslerne
- » Fjern støv fra røykvarslerne med en støvsuger
- » Test røykvarslerne med røyk
- » Se etter svimerker i støpsler, kontakter, lamper og annet elektrisk utstyr

Hvert femte år:

- » Få en godkjent el-installasør til å gjennomføre en el-sjekk i boligen
- » Få brannsløkkeapparatet kontrollert hos en kompetent virksomhet

Hvert tiende år:

- » Skift ut røykvarslerne med nye
- » Utfør service på brannsløkkeapparatet hos en kompetent virksomhet

Spørsmål om ovennevnte kan sendes til styrets e-post adresse..